



Gmina Kały Wrocławskie-Sadków

1. Wartości rzęgnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
 2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
 3. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących linii kablowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi
 4. Na skrzyżowaniach z siecią wod-kan, gdzie odległość w pionie jest mniejsza niż 20cm w świetle rur, zastosować rury osłonowe.
 5. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną grubościenną.
 6. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót. W przypadku natrafienia na nie namiesione na mapę kable lub rurociągi należy powiadomić o tym ich właścicieli.
 7. Istnieje możliwość niekontrolowanego pojawienia się wód gruntowych w wykopie, w związku z czym można zaistnieć konieczność dodatkowego odwodnienia.
 8. Informacje o technologii posadowienia kanałów, obrysy, zasypce i wyminanie gruntów gruntu podano w opisie technicznym.
 9. Przed rozpoczęciem prac na danym odcinku należy potwierdzić rzeczywisty przebieg i głębokość istniejących sieci i przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
- W razie wystąpienia rozbieżności, ewentualne zmiany uzgodnić z projektantem.

[illegible]